HUB-M19说明书 128g双铜+双面印刷，风琴折，展开尺寸：675*120mm

封面

FR

Contenu du colis

- 1 x Adaptateur multiport USB-C 7 en 1
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Carte après-vente

Caractéristiques

Interface	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI Résolution	4K@30Hz (Max)
USB 3.0 Vitesse de transfert	5Gbps (Max)
SD/TF Vitesse de transfert	5Gbps (Max)
USB-C PD Entrée	100W (Max)

Guides de connexion



1. Connectez le connecteur USB-C à votre périphérique USB-C.
2. Connectez le port spécifique au (si) périphérique (s) dont vous avez besoin, comme illustré ci-dessus.

Dépanner l'utilisation de l'adaptateur

Choses à savoir avant de commencer / Problèmes courants

1. Votre ordinateur portable ou téléphone doit avoir un port USB-C.
2. Pour la sortie vidéo, votre ordinateur portable ou périphérique USB-C prend en charge le mode alternatif DP sur USB-C, sinon les signaux vidéo ne peuvent pas être envoyés sur vos moniteurs.
3. Pour vérifier si votre périphérique dispose du mode DP Alt nécessaire, reportez-vous au manuel de votre périphérique ou contactez le fabricant de l'ordinateur.
4. Un écran compatible 4K et un câble HDMI compatible 4K sont nécessaires pour obtenir une résolution 4K.
5. Il fera un peu chaud pendant l'utilisation du HDMI et les périphériques tels que la souris, le clavier et le lecteur flash ci-tous simultanément.

Vous rencontrez des problèmes pour connecter le notebook USB-C à l'adaptateur?

Problème: L'adaptateur se déconnecte des périphériques externes après le branchement.
Solution 1: Vérifiez vos connexions multiport et USB-C.
Assurez-vous que les ports USB-C et multi-ports soient correctement connectés.
Solution 2: Redémarrez l'adaptateur.
Essayez de redémarrer l'adaptateur. Déconnectez-le de votre / vos périphérique (s) externe (s), puis redémarrez votre périphérique USB-C, puis reconnectez l'adaptateur.

Vous avez des problèmes avec la lecture vidéo ou audio ?

Problème : Rien ne s'affiche sur le deuxième écran.
Solution 1: Assurez-vous que votre ordinateur portable USB-C est configuré pour refléter ou étendre l'écran.
Pour définir le mode d'extension et le mode miroir, procédez comme suit :

Pour les systèmes Mac :
1. Allez dans le menu Apple dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Préférences Système.
2. Sélectionner les affichages
3. 1) Pour les écrans miroir
> Allez dans Arrangement et sélectionnez « Mirror Displays » pour commencer à refléter l'affichage.
2) Pour étendre les affichages
> Allez dans Arrangement, décélectionnez « Mirror Displays », ouvrez les applications dont vous avez besoin et faites-les glisser sur les écrans de votre écrou.

Pour les systèmes Windows :
1. Allez dans le menu Démarrer sur le bureau, puis appuyez sur la touche P du clavier.
2. Un pop-up apparaîtra et vous pourra choisir parmi plusieurs options pour vous aider. Vous pouvez également utiliser les étapes suivantes si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas :
1. Faites un clic droit sur une zone ouverte du bureau et sélectionnez la résolution de l'écran.
2. Sous plusieurs affichages, sélectionnez « Dupliquer ces affichages » ou « Étendre ces affichages », puis cliquez sur OK.

Solution 2: Assurez-vous que votre téléviseur HD, moniteur ou projecteur est réglé sur le canal HDMI.
Pour vérifier les paramètres d'entrée vidéo, procédez comme suit :
Prenez un moniteur DELL par exemple et procédez comme suit :
1. Appuyez sur le bouton Menu pour lancer le menu OSD et afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons Haut / Bas pour vous déplacer entre les options et trouver la source d'entrée.
3. Utilisez le menu Source d'entrée pour sélectionner différentes entrées vidéo à connecter à votre moniteur. Pour les modèles spécifiques, veuillez suivre les instructions du manuel d'utilisation de l'écran ou consulter le site Web du fabricant.

Solution 3: Assurez-vous que l'ordinateur connecté à le adaptateur d'accueil fonctionne correctement et n'est pas en mode veille ou veille prolongée. Lorsque l'ordinateur est en mode veille ou veille prolongée, l'affichage du moniteur externe est toujours vide.

Problème : Les images sur le moniteur externe clignotent.
Vérifiez le paramètre de résolution d'affichage de l'ordinateur et assurez-vous que la résolution est prise en charge par le adaptateur. Pour définir la résolution du moniteur externe, procédez comme suit :
Pour le système Windows :
1. Cliquez sur Démarrer → Panneau de configuration.
2. Selon le mode de votre panneau de configuration, effectuez l'une des opérations suivantes:
• Cliquez sur Afficher → Modifier les paramètres d'affichage.
• Cliquez sur Apparence et personnalisation → Afficher → Modifier les paramètres d'affichage.
3. Dans la liste déroulante sous les résolutions, déplacez le curseur vers le haut pour augmenter ou vers le bas pour diminuer la résolution du moniteur externe.
Pour les systèmes Mac:
1. Allez dans le menu Apple dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Préférences Système.
2. Cliquez sur l'option Affichages, puis cliquez sur l'onglet Affichage.
Sélectionnez l'option Mise à l'échelle pour modifier votre résolution.

Problème: Aucun son sur les moniteurs connectés au adaptateur.
Pour résoudre " aucun problème audio ou sonore ", procédez comme suit:
Pour un système Windows:
1. Cliquez sur Démarrer → Panneau de configuration Matériel et son.
2. Cliquez sur Gérer les périphériques audio sous Son pour ouvrir la fenêtre Son.
3. Dans l' onglet Lecture de la fenêtre Son, sélectionnez le modèle de moniteur , puis cliquez sur le bouton Définir par défaut.
Pour les systèmes Mac:
1. Allez dans le menu Apple dans le coin supérieur gauche et sélectionnez Préférences Système .
2. Sélectionner son Cliquez sur l'onglet Sortie Sélectionnez le modèle de moniteur pour la sortie audio.

JP

パッケージ内容

- 1 x 7つの機能がついてる1 つのUSB-C マルチポートアダプター
- 1 x 取り扱い説明書
- 1 x 八角カード

スペック

インターフェイス	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI解像度	4K@30Hz (最大)
USB 3.0データ転送速度	5Gbps (最大)
SD/TFデータ転送速度	5Gbps (最大)
USB-C PDインプット	100W (最大)

接続ガイド



1. USB-C接続器をUSB-Cデバイスに接続する。
2. 周辺機器を使用して、上記のような図の特定のポートに接続する。

アダプターを使用してのトラブルシュートよくある問題に取り組み前に知っておくべきこと

1. USBとHDMIポートが必要です。
2. ビデオ出力の場合、USB-CノートブックまたはデバイスはUSB-Cをサポートし、DP Altモードをサポートしている必要があります。オルトしてDP出力。ビデオ信号をモニターに送信できません。
3. デバイスがお使いのDP Altモードがあるかどうかは、デバイスの説明書を見るか、コンピュータ一製造者に連絡して確認してください。
4. 4K-可能な表示および4K可能なHDMIケーブルは4K解像度をにとって不可欠なです。
5. HDMIと周辺機器、例えばマウス、キーボード、Uフラッシュドライブを同時に使用する際には少し熱くなります。

USBCノートブックをアダプターに接続する際に問題が生じますか?

問題: アダプターの接続がプラグが、抜き!パイメハられ外される。
解決 1: ハブポートとUSB-C接続を確認する。
USBCとマルチポートの充分に接続されているかどうか確認する。
解決 2: アダプターをリスタートする。
アダプターを再スタートしてみてください。外部のデバイスから接続を外してみて、USB-Cデバイスを再スタートさせて、アダプターを再接続してください。

ビデオ又はオーディオプレイバックの問題が生じますか?

問題: 2つ目の画面で何も表示されない。
解決策1: USB-Cラップトップはビデオ出力をエクステンションになっていることを確認する
エクステンションモードやミラーモードに設定する方法はこちら:

Macのシステム対応:
1. Appleメニューの上左へ行き、システム設定を選択
2. ディスプレイを選択
3. 1) ミラーディスプレー
> ミラーディスプレーに設定するには、アレンジメントへ行き"ミラーディスプレー" を選択
2) エクステンションディスプレー
> アレンジメントへ行き、"ミラーディスプレー"の選択を外し、必要としているアプリケーション を立ち上げて、ディスプレーに引っ張る

Windowsシステム対応:
1. キーボードのWindowsキーとPキーを押しおします
2. ポップアップウィンドウで、必要に応じて選択します
上記の方法が機能しない場合は、次を実行できます。
1. デスクトップの空白部分を右クリックし、画面解像度を選択します。
2. マルチモードで、「ディスプレイの縫い直」または「拡張ディスプレイを選択し、「OK」をクリックします。

解決策2: HDTV、モニターまはプロジェクターがHDMICはチャンネルに設定されているかを確認する
ビデオインプット設定を確認するか方法はこちらから:
DELLモニターを例として、こちらを参考にしてください。
1. OSDメニューとメインメニューを立ち上げるには、メニューボタンを押す
2. Press 上下ボタンを押して、オプションの選択を完了、インプットソースを探す
3. インプットソースメニューを使用して、モニターに繋がれてるビデオインプットを選んだりできる。特定なモデルには、説明書の指示に従うことは製造者のウニブサイトを確認することど

解決策 3: コンピューターがアダプタ-に接続されていることをチェックしてエクステンションディスプレーンプモードにスムーズになっていることを確認するとエンコピューターがスタンバイディスはスリーピングモードになっている時は、外部モニター表示はいつも空白になっている

問題: 外部モニターの画像が揺れ動く
コンピュータ機器を使用して、上記のような図の特定のポートに接続する。
アダプターを使用してのトラブルシュートよくある問題に取り組み前に知っておくべきこと
1. Startをクリック→コントロールパネル
2. コントロールパネルからハードウェアとサウンドを選択
• ディスプレーをクリック→ディスプレー設定を変える
• 表示ウィンドウにはあるオーディオ出力を選択、オプションの選択を完了、インプットソースを探す
3. 解像度のドロップダウン選択から、外部モニターの解像度を調節する。

MacOSシステム対応:
1. 左上隅のAppleメニューからシステム設定を
2. 表示オプションを開いたりして、表示タブをクリックする。
3. スケール選択で解像度を変更する。

問題: アダプタに接続されているモニターから音声が出ない
音又はオーディオ問題を解決する場合、以下のステップに従うこと:
Windowsシステム対応:
1. スタートをクリック コントロールパネル ハードウェアとサウンド
2. サウンドウィンドウにはあるオーディオ機器を探すとつ来る
サウンドウィンドウにはある、プレバックタブから、モニターデバイスを選択して、デフォルト設定ボタンをクリックする
MacOSシステム対応:
1. 左上隅にあるAppleメニューのシステム設定を選択する
2. 音声を選択 アウトプットタブをクリック 音声アウトプットにはモニターモデルを選択

DE

Lieferumfang

- 1 x 7-in-1 USB-C Multiport Adapter
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Garantiekarte

Eigenschaften

Schnittstellen	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI Auflösung	4K@30Hz (Max)
USB 3.0 Übertragungsgeschw	5GB/s (Max)
SD/TF Übertragungsgeschw	5GB/s (Max)
USB-C PD Eingang	100W (Max)

Verbindungsanleitung



1. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss mit Ihrem USB-C-Gerät.
2. Verbinden Sie den spezifischen Anschluss mit den Peripheriegeräten, die Sie wie oben abgebildet benötigen.

Problembehandlung bei der Verwendung des Adapters

Wissenswertes/Häufige Probleme

1. Ihr Laptop oder Gerät muss über einen USB-C-Anschluss verfügen.
2. Für die Videoausgabe muss Ihr USB-C-Notebook oder -Gerät den DP-Alt-Modus über USB-C unterstützen, da Videosignale sonst nicht an Ihre Monitore gesendet werden können.
3. Informationen dazu, ob Ihr Gerät über den erforderlichen DP-Alt-Modus verfügt, finden Sie im Handbuch Ihres Geräts. Oder wenden Sie sich an den Hersteller des Computers.
4. Für eine 4K-Auflösung sind ein 4K-fähiger Bildschirm und ein 4K-fähiges HDMI-Kabel erforderlich.
5. Bei gleichzeitiger Verwendung von HDMI und Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur und USB-Stick kann das Gerät etwas heiß werden.

Problem: Kein Ton von den Monitoren, die mit dem Dock verbunden sind.
Um Tonprobleme zu beheben, folgen Sie bitte diesen Schritten:
Für Windows Betriebssysteme:
1. Klicken Sie auf Start→Systemsteuerung→Hardware und Ton.
2. Klicken Sie auf Tongeräte verwalten und öffnen Sie das Tonmenü.
3. Im Wiedergabe Tab wählen Sie das Monitor Modell aus und klicken dann auf Standard festlegen.
Für Mac Betriebssysteme:
1. Gehen Sie zum Apple Menü in der oberen linken Ecke und wählen Sie Systemeinstellungen aus.
2. Wählen Sie Ton aus und öffnen den Ausgabe Tab, um anschließend das Monitor Modell für die Tonwiedergabe auszuwählen.

Für Mac Betriebssysteme:
1. Gehen Sie zum Apple Menü in der oberen linken Ecke und wählen Sie Systemeinstellung aus.
2. Ein Fenster erscheint und erscheinen. Wählen Sie nun einfach die gewünschte Option aus. Alternativ können Sie wie folgt vorgehen, falls die obige Methode nicht funktioniert:
1. Rechtsklicken auf einen leeren Bereich Ihres Desktops und wählen Sie Bildschirmauflösung aus.
2. Bei mehreren Displays wählen Sie "Diese Displays duplizieren" oder "Diese Displays erweitern" aus und klicken auf OK.

Lösung 2: Stellen Sie sicher, dass Ihr HD Fernseher, Monitor oder Projekt den HDMI Kanal verwendet.
Um die Videoeinstellungen zu überprüfen, gehen Sie wie folgt vor:
Am Beispiel eines DELL Monitors gehen Sie wie folgt vor:
1. Drücken Sie die Menü Taste, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Drücken Sie die Auf/Ab Pfeiltaste, um zwischen den Optionen zu wählen und wählen Sie Eingangsquelle aus.
3. Nutzen Sie das Menü Eingangsquelle, um die verschiedenen Videoeingänge auszuwählen, die sich für Ihren Monitor anbieten.
Beachten Sie bitte die Bedienungsanleitung Ihres Monitor oder schauen Sie auf der Website des Herstellers vorbei.

Lösung 3: Stellen Sie sicher, dass der mit dem Adapter verbundene Computer richtig läuft und sich nicht im Standby-Modus befindet. In diesem Modus wird das externe Display nicht angezeigt.

Problem: Die Bilder auf dem externen Monitor flackern.
Überprüfen Sie bitte die Einstellungen des Computers und stellen Sie sicher, dass diese vom Adapter unterstützt wird. Um die Auflösung am externen Monitor einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Für Windows Betriebssysteme:
1. Klicken Sie auf Start→Systemsteuerung.
2. Je nach Modus der Systemsteuerung wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
• Klicken Sie auf Bildschirm→Bildschirmeinstellungen ändern
• Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung→Bildschirm→Bildschirmeinstellungen ändern.
3. Im ausklappbaren Menü Auflösung können Sie den Slider entsprechend anpassen, um die Auflösung des externen Monitors zu verringern oder zu erhöhen.
Für Mac Betriebssysteme:
1. Gehen Sie zum Apple Menü in der oberen linken Ecke und wählen Sie Systemeinstellungen aus.
2. Klicken Sie auf Displays und öffnen Sie den Display Tab.
3. Wählen Sie Skaliert aus, um die Auflösung anzupassen.

Problem: Kein Ton von den Monitoren, die mit dem Dock verbunden sind.
Um Tonprobleme zu beheben, folgen Sie bitte diesen Schritten:
Für Windows Betriebssysteme:
1. Klicken Sie auf Start→Systemsteuerung→Hardware und Ton.
2. Klicken Sie auf Tongeräte verwalten und öffnen Sie das Tonmenü.
3. Im Wiedergabe Tab wählen Sie das Monitor Modell aus und klicken dann auf Standard festlegen.
Für Mac Betriebssysteme:
1. Gehen Sie zum Apple Menü in der oberen linken Ecke und wählen Sie Systemeinstellungen aus.
2. Wählen Sie Ton aus und öffnen den Ausgabe Tab, um anschließend das Monitor Modell für die Tonwiedergabe auszuwählen.

ES

Contenido del paquete

- 1 x Adaptador de puerto múltiple USB-C 7 en 1
- 1 x Manual de usuario
- 1 x Tarjeta de postventa

Especificaciones

Interface	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI Resolución	4K@30Hz (Máx.)
USB 3.0 Velocidad de transferencia	5Gbps (Máx.)
SD/TF Velocidad de transferencia	5Gbps (Máx.)
USB-C PD Entrada	100W (Máx.)

Guía de conexión

1. Conecte el conector USB-C con su dispositivo USB-C.
2. Conecte el puerto específico con los dispositivos periféricos que necesita, como se muestra en la imagen de arriba.

Solución de problemas con el adaptador

Cosas que debe saber antes de comenzarProblemas comunes

1. Su computadora portátil o dispositivo debe tener un puerto USB-C.
2. Para la salida de video, su computadora portátil USB-C o dispositivo admite el modo DP Alt a través de USB-C, o las señales de video no se pueden enviar a sus monitores.
3. Para verificar si su dispositivo tiene el Modo DP necesario, consulte el manual de su dispositivo o comuníquese con el fabricante de la computadora.
4. Se requiere una pantalla con capacidad 4K y un cable HDMI con capacidad 4k para lograr una resolución 4K.
5. Es normal que presencie un poco calor al usar HDMI y dispositivos periféricos, como el mouse, el teclado a la unidad flash U, todos simultáneamente.

¿Tiene problemas para conectar el portátil con USB-C al adaptador?

Problema: El adaptador se desconecta con los dispositivos externos después de enchufarlo.
Solución 1: Verifique sus conexiones de los puertos múltiples y USB-C.
Asegúrese de que tanto el USB-C como el externo del multipuerto esté conectado correctamente.
Solución 2: Reinicie el adaptador.
Intente reiniciar el adaptador. Desconéctelo de su (s) dispositivo (s) externo (s), luego reinicie su dispositivo USB-C y vuelva a conectar el adaptador.

¿Tiene problemas con la reproducción de video o audio?

Problema: No se ve nada en la segunda pantalla.
Solución 1: Asegúrese de que su laptop USB-C esté configurado para reflejar o extender la pantalla.
Para configurar el modo de extender y el modo de reflejo, siga estos pasos:

Para sistemas Mac:
1. Vaya al menú de Apple en la esquina superior izquierda y seleccione Preferencias del Sistema.
2. Seleccione Pantallas
3. 1) Para reflejar pantalla
> Vaya a Disposición y seleccione "Duplicar pantalla" para comenzar a reflejar la pantalla.
2) Para extender pantalla
> Vaya a Disposición, anule la selección de "Duplicar pantalla", abra las aplicaciones que necesita y arrástrelas a las pantallas deseadas.

Para sistemas Windows:
1. Presione el logotipo de Windows en el teclado y luego presione la tecla P.
2. Aparecerá una ventana emergente y simplemente elija la opción que desea.
Alternativamente, puede seguir los siguientes pasos si los pasos anteriores no funcionan:
1. Haga clic con el botón derecho en un área abierta del escritorio y seleccione la resolución de pantalla.
2. En pantallas múltiples, seleccione "Duplicar estas pantallas" o "Extienda estas pantallas".

Solución 2: Asegúrese de que su HDTV, monitor o proyector esté configurado en el canal HDMI.
Para verificar la configuración de entrada de video, aquí le mostramos cómo hacerlo:
Tome un monitor DELL, por ejemplo, a haga lo siguiente:
1. Presione el botón de menú para abrir el menú en pantalla y visualizar el menú principal.
2. Presione los botones Arriba/Abajo para moverse entre las opciones y encontrar la fuente de entrada.
3. Use el menú de fuente de entrada para seleccionar entre las diferentes entradas de video que se conectarán a su monitor.
Para modelos específicos, siga las instrucciones en el manual del fabricante de la pantalla o consulte el sitio web del fabricante.

Solución 3: Asegúrese de que la computadora esté conectada a la adaptador correctamente y que no esté en modo de espera o de reposo. Cuando la computadora esté en modo de espera o de reposo, la pantalla del monitor externo siempre estará en blanco.

Problema: Las imágenes en el monitor externo parpadean.
Comprueba la configuración de resolución de pantalla de la computadora y asegúrese de que la resolución sea compatible con la adaptador. Para establecer la resolución del monitor externo, haga lo siguiente:
Para sistema Windows:
1. Haga clic en Inicio→Panel de control.
2. Dependiendo del modo de su Panel de control, realice una de las siguientes acciones:
• Haga clic en Pantalla→Cambiar ajustes de pantalla.
• Haga clic en Apariencia y personalización→Pantalla→Cambiar ajustes de pantalla.
3. En el cuadro de Resolución de la lista desplegable, mueva el control deslizante hacia arriba para aumentar o hacia abajo para disminuir la resolución del monitor externo.
Para sistema Mac:
1. Vaya al menú Apple en la esquina superior izquierda y seleccione Preferencias del sistema.
2. Haga clic en la opción de Pantallas y clic en la pestaña de Pantalla.
3. Seleccione la opción de Escalada para cambiar su resolución.

Problema: No hay audio en los monitores que están conectados a la adaptador.
Para resolver problemas de sonido o audio, siga los pasos a continuación:
Para sistema Windows:
1. Haga clic en Inicio→Panel de control→Hardware y sonido.
2. Haga clic en Administrar dispositivos de audio debajo de Sonido para abrir la ventana correspondiente. De la ventana de Reproducción, seleccione el Modelo de Monitor y luego haga clic en el botón Establecer ajustes predeterminados.
Para sistema Mac:
1. Vaya al menú Apple en la esquina superior izquierda y seleccione Preferencias del sistema.
2. Seleccione Sonido→ clic en la ventana de salida →Seleccione el Modelo del monitor para la salida del sonido.

IT

Contenuto confezione

- 1 x Adattatore multiporta USB-C 7 in 1
- 1 x Manuale d'uso
- 1 x Scheda postvendita

Specifiche

Interfaccia	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI Risoluzione	4K@30Hz (Max)
USB 3.0 Velocità trasferimento	5Gbps (Max)
SD/TF Velocità trasferimento	5Gbps (Max)
USB-C PD Ingresso	100W (Max)

Guide per la connessione

1. Collegare il connettore USB-C con il dispositivo USB-C.
2. Collegare la porta specifica con i dispositivi che occorrono come nell'immagine precedente.

Risoluzione dei problemi utilizzando l'adattatore

Cose da sapere prima di iniziare / Problemi comuni

1. Il portatile o il dispositivo deve avere una porta USB-C.
2. Per l'uscita video, il notebook o il dispositivo USB-C deve supportare la modalità DP Alt su USB-C, altrimenti i segnali video non possono essere inviati ai monitor.
3. Per verificare se il dispositivo dispone della modalità Alt DP necessaria, consultare il manuale del dispositivo o contattare il produttore.
4. La risoluzione 4K richiede display con capacità 4K e cavo HDMI con capacità 4K.
5. Si potrebbe verificare un leggero riscaldamento quando si utilizzano HDMI e periferiche come mouse, tastiera e unità flash U contemporaneamente.

Problemi con la connessione del portatile USB-C all'adattatore?

Problema: L'adattatore si disconnette dopo il collegamento di dispositivi esterni.
Soluzione 1: Controllare le connessioni di multiporta e unità USB-C.
Assicurarsi che i terminali dell'unità USB-C e del multiporta siano collegati correttamente.
Soluzione 2: Riavviare l'adattatore.
Provare a riavviare l'adattatore. Scollegarlo dai dispositivi esterni, quindi riavviare il dispositivo USB-C e ricollegare l'adattatore.

Problemi con la riproduzione di video o audio?

Problema: Non si vede niente sul secondo schermo.
Soluzione 1: Assicurarsi che il portatile USB-C sia impostato su duplica o su estensione dello schermo.
Ecco come impostare l'estensione e la duplica dello schermo:

Per sistemi Mac:
1. Andare al menu Apple nell'angolo in alto a sinistra e selezionare Preferenze di Sistema.
2. Selezionare Monitor
3. 1) Per Duplicazione Schermi
> Andare su Disposizione e selezionare "Duplica schermi" per avviare il mirroring dello schermo.
2) Per Estensione Schermi
> Andare su Disposizione, deselezionare "Duplica schermi", aprire le applicazioni che occorrono e trascinarle sugli schermi desiderati.

Per sistemi Windows:
1. Tenere premuto il logo di Windows e quindi premere il tasto P sulla tastiera.
2. Apparirà un popup che consentirà di scegliere l'opzione desiderata.
In alternativa si possono utilizzare i seguenti passaggi se quelli precedenti non hanno esito positivo:
1. Cliccare con il tasto destro su un'area libera del desktop e selezionare risoluzione dello schermo.
2. In più Schermi selezionare "Duplicare questi schermi" o "Estendere questi schermi", quindi cliccare su OK.

Soluzione 2: Assicurarsi che l'HDTV, il monitor o il proiettore siano impostati sul canale HDMI.
Ecco come verificare le impostazioni di ingresso video:
Utilizzare ad esempio un monitor DELL e fare quanto segue:
1. Premere il Tasto Menu per aprire il menu OSD e visualizzare il menu principale.
2. Premere i Tasti Su/Giù per spostarsi da un'opzione all'altra fino a Input Source.
3. Utilizzare il menu Input Source per scegliere tra diversi ingressi video che si collegano al monitor. Per modelli specifici seguire le istruzioni per lo schermo nel manuale d' uso o verificare sul sito web del produttore.

Soluzione 3: Assicurarsi che il computer collegato al adattatore funzioni correttamente e non sia in standby o in sospensione. Quando il computer è in standby o in sospensione lo schermata del monitor esterno è sempre vuota.

Problema: Le immagini sul monitor esterno tremolano.
Verificare le impostazioni di risoluzione dello schermo del computer e assicurarsi che la risoluzione sia supportata dal adattatore. Per impostare la risoluzione del monitor esterno effettuare le seguenti operazioni:
Per sistemi Windows:
1. Cliccare su Start→Pannello di Controllo.
2. A seconda della modalità del pannello di controllo effettuare una delle seguenti operazioni:
• Cliccare su Schermo→Cambiare le impostazioni dello schermo.
• Cliccare su Aspetto e Personalizzazione→Schermo →Cambiare le impostazioni dello schermo.
3. Nella casella a discesa della Risoluzione spostare il cursore su o giù per aumentare o diminuire la risoluzione del monitor esterno.
Per sistemi Mac:
1. Andare al menu Apple nell'angolo in alto a sinistra e selezionare Preferenze di Sistema.
2. Cliccare sulla opzione Monitor, quindi cliccare sul pannello Schermo.
3. Selezionare l'opzione Ridimensionata per modificare la risoluzione.

Problema: Nessuna trasmissione audio sugli schermi collegati al adattatore.
Assicurarsi che i terminali dell'unità USB-C e del multiporta siano collegati correttamente.
Per sistemi Windows:
1. Cliccare su Start→Pannello di Controllo→Hardware e Suono.
2. Cliccare su Gestire i dispositivi audio per aprire la finestra Suono.
3. Nel pannello Riproduzione della finestra Audio selezionare il Modello di schermo, quindi cliccare su Predefinito.
Per sistemi Mac:
1. Andare al menu Apple nell'angolo in alto a sinistra e selezionare Preferenze di Sistema.
2. Selezionare Suono →Cliccare pannello Uscita →Selezionare il Modello di Monitor per l'output del suono.

CN

产品清单

- 1 x 7合1 USB-C 多口转接头
- 1 x 说明书
- 1 x 售后卡

产品参数

接口	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI分辨率	4K@30Hz (最大)
USB 3.0传输速度	5Gbps (最大)
SD/TF传输速度	5Gbps (最大)
USB-C PD输入	100W (最大)

使用说明

1. USB-C连接器与USB-C口的设备。
2. 其他特定端口所需的外设设备，如图所示。

转接头疑难解答

使用前知晓常见问题

1. 确认您的笔记本电脑有USB-C接口。
2. 视频输出时，确认USB-C端的设备支持DP Alt 模式，否则视频信号无法传输到您显示器。
3. 请参阅您设备的使用说明书或咨询电脑制造商以确认您的设备是否支持DP Alt 模式。
4. 要达到4K的分辨率，显示器及连接线材都要达到4K分辨率。
5. 若同时使用HDMI线缆、连接鼠标、键盘、U盘等外接设备，产品会出现轻微发热现象。

USB接口的电脑与转接头的连接出现故障?

问题，转接头与外设设备连接失败
方法一，检查USB-C端与其他端口的连接
确认USB-C端和其他端口都连接正常。
方法二，重新连接转接头。
尝试重新连接转接头，断开所有外设设备的连接，重新USB-C端的设备，重新连接转接头。

视频或音频输出故障?

问题，显示器黑屏
方法1，确认连接USB-C口的电脑是否设置为镜像或扩展模式。
设置方法如下：

Mac系统：
1. 点击左上角的苹果图标，选择系统偏好设置。
2. 选择显示器
3. 1) 镜像模式
> 点击显示，勾选“镜像显示器”，即进入镜像模式。
2) 扩展模式
> 点击显示，不勾选“镜像显示器”，打开您需要的应用，将其拖至显示位置。

Windows系统：
1. 同时按住Windows键和P键。
2. 在弹出的窗口中，根据您的需要选择。
或者，您可以：
1. 在桌面空白处点击右键，选择“屏幕分辨率”。
2. 在弹出的窗口中，按照您的需选项，点击下拉菜单，选择“复制这些显示”或“扩展这些显示”，点击确定。

方法2，确认您的高清电视、显示器或投影仪是否切换到HDMI频道。
以下是视频设置：
以DELL显示器为例，步骤如下：
1. 按菜单键，打开OSD 主菜单，显示主菜单。
2. 按向上或向下键，移动选项，选择输入源。
3. 在输入源菜单中，选择显示器连接的视频输入信号。
针对特定型号，请参照您设备的使用说明书操作或咨询制造商。

方法3，确认您的电脑配置正常运转，因为电脑将机或睡眠时，外接显示器将黑屏。

问题，外接显示器闪屏
查看分辨率设置，确认转接头是否支持该分辨率。
以下是如何设置分辨率设置步骤：
Windows系统：
1. 点击开始→控制面板。
2. 通过您的控制面板模式，以下操作二选一：
• 点击显示 → 更改显示设置。
• 点击外观和个性化 → 显示 → 更改显示设置。
3. 在分辨率下拉菜单，移动滑块向上或向下，选择显示器模式，增加或降低显示器的屏幕分辨率。
Mac系统：
1. 点击左上角的苹果图标，选择系统偏好设置。
2. 点击显示器，选择显示器。
3. 选择缩放，选择合适的屏幕分辨率。

问题，外接显示器没有声音
解决方法如下：
Windows系统：
1. 单击 开始 → 控制面板 → 硬件和声音。
2. 单击声音下的管理音频设备，弹出声音窗口。
3. 从声音窗口的播放选项卡中，选择显示器模式，点击设为默认值。
Mac系统：
1. 点击左上角的苹果图标，选择系统偏好设置。
2. 选择 声音 → 输出→ 接收声音效果的设备。

Warranty

Garantie | Garantia | Garanzia | Garante | 製品保証について | 品质保证

18-Month Warranty
18-monatige Garantie | Garantia de 18 meses | Garanzia di 18 mesi | Garante de 18 mois | 18ヶ月間製品保証 | 18个月质保期

Lifetime Technical Support
Lebenslanger technischer Kundendienst | Soporte técnico de por vida | Assistenza tecnica per la durata del prodotto | Support technique à vie | 生涯テクニカルサポート保証 | 终身技术支持

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CHOETECH
POWER TO THE BEST

User Manual
7-in-1 USB-C Multiport Adapter

Model: HUB-M19

底面

EN

Package Contents

- 1 x 7-in-1 USB-C Multiport Adapter
- 1 x User Manual
- 1 x Aftersale Card

Specifications

Interface	1 x USB-C，1 x HDMI，3 x USB 3.0，1 x SD，1 x TF，1 x USB-C PD
HDMI Resolution	4K@30Hz (Max)
USB 3.0 Transfer Speed	5Gbps (Max)
SD/TF Transfer Speed	5Gbps (Max)
USB-C PD Input	100W (Max)

Connection Guides



1. Connect the USB-C connector with your USB-C device.
2. Connect the specific port with the peripheral device(s) that you need like picture above.

Troubleshoot Using the Adapter

Things to Know Before You Begin / Common Issues

1. Your laptop or device must have a USB-C port.
2. For video output, your USB-C Notebook or device must support D